

جدول ۱۴ مود عملکردی دزدگیر بی پلاس شرکت نوتاش صنعت با برد یک هزار متر

| ردیف | کلید | مدت فشردن کلیدها | حالت سوییچ | عملکرد | توضیحات |
|------|------|------------------|------------|--|---|
| ۱ | | ۰.۵ ثانیه | بسته | مسلح شدن | دزدگیر باصدا فعال می‌شود. |
| ۲ | | ۰.۵ ثانیه | بسته | غیرمسلح شدن | در صورتی که دزدگیر باصدا فعال شده باشد باصدا غیرفعال می‌شود و در صورتی که بیصدا فعال شده باشد بیصدا غیرفعال می‌شود. |
| ۳ | | ۰.۵ ثانیه | بسته | مسلح شدن بیصدا | دزدگیر بیصدا فعال می‌شود. |
| ۴ | | ۰.۵ ثانیه | بسته | هشدار به مزاحمین | ۱۵ بار صدای چریپ آژیر و ۱۵ بار فلاشر زده می‌شود وقتی دزدگیر در حالت فعال باشد. |
| ۵ | یا | ۰.۵ ثانیه | باز | قفل شدن دربها | دربها قفل می‌شوند. |
| ۶ | | ۰.۵ ثانیه | باز | باز شدن دربها | دربها باز می‌شوند. |
| ۷ | | ۲ ثانیه | بسته | مکان یابی | ۱۰ بار فلاشر زده می‌شود وقتی دزدگیر در حالت فعال باشد. |
| ۸ | | ۲ ثانیه | باز | فعال/غیرفعال کردن قفل کودک | فعال شدن قفل کودک به همراه دو بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود. |
| ۹ | | ۲ ثانیه | --- | باز شدن صندوق عقب | برای استفاده از این آیتم، خودرو باید مجهز به ماژول صندوق پیران باشد. |
| ۱۰ | | ۵ ثانیه | باز | سامانه ضد سرقت | به صدا درآمدن آژیر به مدت ۱۵ ثانیه و عمل کردن رله که منجر به خاموش شدن قطع‌کن بعد از اتمام آژیر خودرو می‌شود. |
| ۱۱ | + | ۲ ثانیه | باز | فعال/غیرفعال کردن هشدار باز بودن دربها | فعال شدن هشدار باز بودن دربها (فلاشر) به همراه دو بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود. |
| ۱۲ | + | ۲ ثانیه | باز | فعال/غیرفعال کردن اعزام به تعمیرگاه | فعال شدن اعزام به تعمیرگاه (Valet mode) به همراه سه بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود. |
| ۱۳ | + | ۲ ثانیه | باز | فعال/غیرفعال کردن مسلح شدن خودکار | فعال شدن مسلح شدن خودکار (Auto arm) به همراه دو بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود. |
| ۱۴ | + | ۲ ثانیه | باز | فعال/غیرفعال کردن مسلح شدن سریع | فعال شدن مسلح شدن سریع به همراه دو بوق کوتاه و غیرفعال شدن آن با یک بوق کوتاه انجام می‌شود. |