

طریقه نصب اینترفیس DATIC بر روی رادیو پخش های ۲۰۱۵ به بالای پایونیر

- با فشار دادن ولوم وارد منوی رادیو پخش شوید، گزینه زیر روی نمایشگر نمایان می شود:

MENU

- با چرخاندن ولوم گزینه سیستم را انتخاب کنید، صفحه نمایش به صورت زیر خواهد شد:

SYSTEM

- با فشار دادن ولوم وارد منوی سیستم شوید و با چرخاندن ولوم گزینه S REMOTE را انتخاب کنید، گزینه زیر روی نمایشگر نمایان می شود:

S REMOTE

- با فشار دادن ولوم وارد منوی S REMOTE شوید و با چرخاندن ولوم وضعیت OFF روی نمایشگر را به حالت پایونیر تغییر دهید. صفحه نمایشگر به صورت زیر خواهد شد:

PIONEER

- زمانی که نمایشگر در حالت پایونیر می باشد ولوم را فشار دهید گزینه های زیر به ترتیب نمایان خواهد شد:

PLEASE WAIT

PRESS VOL +

FOR 1 SEC

- دکمه ولوم مثبت کنترل فرمان اتومبیل را به مدت یک ثانیه نگه داشته و رها کنید. گزینه زیر روی نمایشگر نمایان می شود:

COMPLETED

- اکنون مراحل نصب به اتمام رسیده و تمامی دکمه های ریموت فرمان به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد.

با تشکر از حسن انتخاب شما

شرکت نوتاش صنعت ۰۲۱۴۴۹۰۶۰۴۲ الی ۴۴